

サンエイ

アルミフレームコンベヤ

この度は、サンエイ・コンベヤをご利用いただきまして誠にありがとうございます。
このコンベヤのモータを交換する場合には以下の手順にて交換作業を行って頂けます
よう、お願い申し上げます。このコンベヤが皆様方のライン計画の一助として末永く
活躍できることを期待しております。

モータ交換要領

1. コンベヤを裏返しにし、モータを見えるようにします。
2. チェーンケースを外してチェーンを取り外します。
3. モータ軸に取り付けられているスプロケットのイモネジを緩めることで、スプロケットを取り外します。
4. 駆動パネルから、モータを取り付けているボルト(4本)を取り外す事でモータ・ギアヘッドを取り外せます。
5. モータ及びギアヘッドを交換した後は、上記の逆の手順でモータ・スプロケット、チェーンを取り付けます。(チェーンが曲がらないようにする為、スプロケットのモータ軸方向位置はドラム側スプロケットと同じ位置になるように注意してください)
6. チェーンを取り付けた後に、チェーンの張りが適切になるようにモータ取り付けボルトを締め付けます(あまりチェーンを強く張りすぎるとスプロケット・チェーンの摩耗が早くなります。)
7. チェーンケースを取り付けます。